



Tack för ditt köp av vår elektriska musfälla Multi-Kill®, marknadens mest avancerade musfälla. Apparaten har utvecklats av Victor®, expert på skadedjursbekämpning med över 100 års erfarenhet.

Takk for at du valgte Multi-Kill® Elektronisk musefelle, verdens mest avanserte musefelle. Denne enheten er utviklet av Victor®, din pålitelige skadedyrskjempert i over 100 år.

Tak fordi du har købt vores elektriske musefælde Multi-Kill®, markedets mest avancerede musefælde. Denne enhed er udviklet af Victor®, ekspert i skadedyrsbekæmpelse med over 100 års erfaring.

Kiitos, että hankit Multi-Kill sähköisen hiirenloukun, maailman edistyneisimmän hiirenloukun. Tämän laitteen on kehittänyt Victor®, joka on ollut jyrsijäntorjunnan asiantuntija jo yli sadan vuoden ajan.

1. Se till att strömbrytaren är i läge "OFF" (O).

1. Kontroller at strömbryteren er trykket ned til "OFF" (O) -posisjon.

1. Kontrollér at strømafbryderen er i position "OFF" (O).

1. Varmista, että virtakytkin on OFF (O)-asennossa.



2. Öppna fällans topplucka. Placera en liten klick jordnötssmör mot det övre fackets bakre vägg.

2. Åpne lokket til kammeret. Plassér en liten mengde peanøttsmør (på størrelse med en ert) mot bakkanten av kammeret.

2. Åbn lemmen til fældens topluge. Anbring en lille smule jordnødesmør (på størrelse med en ært) op ad det øvre rums bagvæg.

2. Avaa pyydystyskammion luukku. Aseta pieni määrä (herneen kokoinen) maapähkinävoita pyydystyskammion takaseinää vasten.



Se till att aldrig placera jordnötssmör eller annat material direkt på metallplattorna, eftersom detta hindrar en direkt kontakt mellan musen och plattan.

Pass på at du aldri plasserer peanøttsmør eller annet materiale direkte på metallplaten, da dette kan forhindre riktig forbindelse mellom musen og platen.

Pas på ikke at placere jordnødesmør eller andre materialer direkte på metalpladerne, eftersom det bevirker, at der ikke er direkte kontakt mellem musen og pladen.

Varmista, että et koskaan laita maapähkinävoita tai muuta materiaalia suoraan metallilevylle, koska se estää kunnollisen yhteyden hiiren ja metallilevyn välillä.

3. Öppna locket till batterifacket. Ta ut (4) C-batterier. Ta bort plasten från batterierna. Sätt i batterierna korrekt. Stäng locket till batterifacket.

3. Åpne batteriluken. Trekk ut (4) C-batteriene. Fjern plasten fra batteriene. Sett batteriene riktig inn igjen. Lukk batteriluken.

3. Åbn låget til batterimagasinet. Træk C-batterierne ud (4 stk.). Fjern plastafdækningen fra batterierne. Indsæt batterierne igen (vend polerne korrekt). Luk låget til batterimagasinet.

3. Avaa paristokotelon kansi. Ota neljä C-paristoa ja poista ne pakkauksesta. Aseta ne paikoilleen huolellisesti. Sulje paristokotelon kansi.



4. Placera fällan med trappan riktad mot väggen på en plats där mössen gärna rör sig.

4. Identifiser et sted med musaktivitet. Plasser fellen med trappene vendt mot veggen i et område der aktivitet er observert.

4. Anbring fælden med trappen ind mod væggen på et sted, hvor musene ofte færdes.

4. Tunnista alue, jossa hiirten aktiivisuus on suurin. Aseta loukku raput seinän myötäisesti alueelle, jossa hiiriä esiintyy.

5. Tryck ned strömbrytaren till läget "ON" (I). Det gröna ljuset blinkar en gång för att indikera att fällan fungerar.

5. Trykk strömbryteren til "ON" (I) -posisjon. Det grønne lyset blinker en gang for å indikere at fellen virker.

5. Sæt strømafbryderen til position "ON" (I). Den grønne lampe blinker en enkelt gang for at indikere, at fælden virker.

5. Paina virtakytkin ON (I)-asentoon. Kerran välähtävä vihreä valo kertoo, että loukku on toimintakunnossa.

